



WONINGSTICHTING DEN HELDER

Uitleg dakraam

In dit informatieblad vindt u een algemene omschrijving voor het bedienen van het dakraam.

Gebruik van de ventilatieklep

Voor frisse lucht, zelfs als het raam gesloten is:

Trek zachtjes aan de bedieningsgreep zodat deze in de eerste stand openstaat. Het raam is nu nog gesloten, maar frisse lucht kan de kamer binnen komen door de luchtfilter. Deze filter houdt insecten, stof en (stuif)sneeuw buiten.



Openen en sluiten van het raam

Trek de ventilatieklep naar beneden; bij de tweede stand kan het raam geopend worden. Sluit het raam door het draaiende gedeelte omhoog te duwen en de ventilatieklep weer zover mogelijk te sluiten.



Ventilatiestand

De ingebouwde vergrendelingschuif maakt het mogelijk om het raam in open positie te vergrendelen. Deze vergrendelingschuif zit links boven op het raam achter de ventilatieklep.



Schoonmaken van het raam

Om de buitenzijde van het glas schoon te maken kunt u het raam 180 graden draaien. Het draaiende gedeelte kan aan de onderzijde worden vastgezet door de vergrendelingschuif. Hierdoor hebt u beide handen vrij om het raam schoon te maken.

Schoonmaken van het luchtfilter

Het luchtfilter kan verwijderd worden en met gewone schoonmaakmiddelen gereinigd worden. Draai en vergrendel het draaiende gedeelte in de schoonmaakstand en verwijder de filter uit de schoonmaakrail.

Minimaliseer condensatie

Condensatie op de binnenruit komt met name voor in ruimten met een hoge luchtvochtigheidsgraad. Deze condensatie kan geminimaliseerd worden door het plaatsen van een radiator direct onder het dakraam en door regelmatig te ventileren. Zo voert u warme vochtige lucht af en voert u droge, zuurstofrijke lucht aan in uw kamer.

