

Bediening hoofdkraan watervoorziening

In dit informatieblad vindt u een algemene omschrijving voor het bedienen van de hoofdkraan watervoorziening.

Algemeen

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het noodzakelijk is dat u de hoofdkraan (afsluiter) van de waterleiding dient af te sluiten. De volgende situaties kunnen voorkomen:

Acute noodsituatie bij waterlekkage

Een waterleiding of aansluitend toestel (bv. wasmachine) veroorzaakt waterlekkage. In deze gevallen dient de hoofdkraan (afsluiter) direct door u te worden afgesloten. Neem met spoed contact op met Woningstichting Den Helder.

Onderhoudssituatie

Bij vervanging van waterkranen (meng/stop) en/of waterleidingen dient u de hoofdkraan af te sluiten. Indien Woningstichting het onderhoud verricht zal de vakman de hoofdkraan afsluiten.

Welke stappen moet u ondernemen om de hoofdkraan af te sluiten

De centrale watermeter kan zich op de volgende 2 plaatsen bevinden:

1. in de meterkast van uw woning;
2. in de kruipruimte voor in de gang/hal van uw woning, waarbij u het vloerluik dient te verwijderen.

Waterafsluiting vindt plaats door de volgende handelingen uit te voeren

De hoofdafsluiter van de watertoevoer staat in directe verbinding met de PWN watermeter en kan bestaan uit een kogelkraan of een membraanafsluiter (zwart handwiel). De hoofdafsluiter van de watertoevoer kan zich zowel links als rechts van de watermeter bevinden. U herkent de afsluiter aan een zwartgekleurd handwiel (membraanafsluiter) of een vlakke bedieningsstift. In beide gevallen blokkeert u de watertoevoer door het zwarte handwiel van de membraanafsluiter rechtsom te draaien (maak net zoveel slagen tot de afsluiter niet verder naar rechts kan draaien) of de vlakke bedieningsstift van de kogelkraan een slag naar rechts te draaien.

Vervolgens adviseren wij u om een willekeurige kraan in de woning open te zetten zodat de binneninstallatie in zijn geheel drukloos wordt gesteld.

NB. Er zijn woningen (portiekflats) waarbij de hoofdkraan (afsluiter) zich niet in de woning bevindt maar in een centrale meterkast voorziening die in de algemene ruimte van de kelder is gepositioneerd. In geval van calamiteiten verzoeken wij u om in dit geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen met ons.



voorbeeld: kogelafsluiter



voorbeeld: membraanafsluiter